

Abtanken von Javellauge

Prinzipschema (mit automatischer Ueberfüllsicherung)

- a) Ohne automatische Ueberfüllsicherung müssen die Schläuche bis zur Tankanlage verlegt werden.
- b) Für Javelanlagen nur Pumpen, Schläuche und Anschlüsse mit KAMLOK Kupplungen verwenden.
- c) Es ist verboten, zwei Container parallel abzutanken.
- d) Nach dem Abtanken sind die Schläuche und Pumpen mit Wasser gründlich durchzuspülen.
- e) Der Fahrzeugführer muss mit der verantwortlichen Person des Betriebes kontrollieren, ob der richtige Tank gefüllt wird.
(Vergleich Chemikalien-Tank-Fahrzeug und Tankanlage-Betrieb)
- f) Vor dem Abtanken sind sämtliche Leitungen, Schläuche, Verschraubungen, Kupplungen, Hähnen, Ventile und Schlauchbriden auf Defekte und Dichtheit zu überprüfen.

Wyss Wasser-Technik GmbH

Postfach 111 Stutzstrasse 5 3114 Wichtrach
Tel. +41 31 781 30 31, Fax +41 31 781 30 38
info@wasser-technik.ch www.wasser-technik

